

## CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỀU ĐIỆN TỬ 3 PHA

NHIỀU BIỀU GIÁ- VSE3T - 5B

# TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha nhiều biểu giá – VSE3T - 5B o (57.7 – 230)/(100 – 400)V - 5(6)A

## NỘI DUNG

I. Giới thiệu sản phẩm	3
Tổng quan	3
Đặc điểm và thông số kỹ thuật	3
Đường đặc tính	4
Đường đặc tính kWh	4
Đường đặc tính kVArh	4
Nguyên tắc làm việc	4
Bảo mật công tơ	5
Nội dung hiển thị của LCD	6
Lắp ráp và lắp đặt công tơ	12
Tính năng đo đếm	13
Chốt chỉ số	15
Max Demand	15
Biểu giá	15
Biểu đồ phụ tải	16
Đọc dữ liệu từ xa	16
Pin	19
IV. Phần mềm trên máy tính	19
Đăng nhập chương trình TPMRW	19
Khai báo	19
Quản lý tài khoản đăng nhập	19
Xuất và nạp file cấu hình	20
Chức năng Đọc	20
Chức năng Cài đặt	
V. Vận chuyển và lưu kho	29
VI. Dịch vụ hậu mãi	

## I. Giới thiệu sản phẩm

## Tổng quan

Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha nhiều biểu giá đo đếm 2 chiều (VSE3T-5B) là sản phẩm của Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sử dụng IC đo đếm có độ chính xác cao. Các tính năng được thiết kế phù hợp với yêu cầu của khách hàng và phù hợp với các tiêu chuẩn : IEC 62052-11, IEC 62053-21; IEC 62053-22 và IEC 62053-23.

VSE3T-5B có thể tích hợp thêm tính năng đọc dữ liệu từ xa bằng cách lấp thêm module PLC, module GPRS hoặc module RF, việc sử dụng hay không sử dụng module không ảnh hưởng đến tính năng đo đếm của công tơ. Điều này rất thuận tiện cho việc phát triển và linh hoạt chuyển đổi phương thức đo ghi điện năng cũng như tiết kiệm được chi phí đầu tư ban đầu.

## Đặc điểm và thông số kỹ thuật

• Chủng loại và hằng số công tơ:

Model	Loại	Điện áp	Dòng	Hằng số công tơ	Ký hiệu PDM
VSE3T-5B	3 pha	(57.7-230)V / (100-400)V	5(6)A	10000 imp/kWh	PDM 348-2016

• Cấp chính xác, dòng điện khởi động:

Model	Hữu công	Vô công	Sai số thời gian	Dòng khởi động
VSE3T-5B	0.58	2	$\leq$ $\pm$ 0.5s / ngày	0.001Ib

- Tần số: 50Hz ±1Hz
- Kích thước: 290mm × 170mm × 85mm
- Trọng lượng: ~1.5kg
- Tự lên số: Khi cấp 115% điện áp định mức, dòng điện bằng 0 (A), công tơ không phát thêm xung trong thời gian Tkc tính theo ĐLVN 39:2012.
- Sai số cơ bản đạt theo tiêu chuẩn ĐLVN 39:2012 (tương đương IEC 62052-11 và IEC 62053-21)
- Thông số điện:

Điện áp làm việc	$0.8 \ U_n \le U \le 1.15 \ U_n$
Công suất tiêu thụ của mạch áp	$\leq$ 2W và 10VA
Công suất tiêu thụ của mạch dòng	$\leq 2VA$

## • Điều kiện môi trường

Nhiệt độ làm việc bình thường	-10°C ~ +55°C
Dãi nhiệt độ làm việc giới hạn	-25°C ~ +70°C
Khoảng nhiệt độ lưu kho	-25°C ~ +70°C
Độ ẩm để lưu trữ và làm việc	≤95%



## • Hiển thị và giao tiếp

Hiển thị	LCD
Cổng giao tiếp	RS485, cổng quang
Tốc độ baud giao tiếp	2400bps (các phiên bản từ S:08/12/2014)
Tiêu chuẩn giao tiếp	IEC 62056-21

## Đường đặc tính:

#### Đường đặc tính kWh







#### Nguyên tắc làm việc

Khi công tơ làm việc thì điện áp và dòng điện được lấy mẫu riêng biệt. Dữ liệu được xử lý bằng một mạch tổ hợp đặc biệt để tính công suất, sau đó được gởi tới CPU để xử lý. CPU xử lý tất cả các dữ liệu vào/ra, tính toán công suất 3 pha A, B,C, hiển thị lên LCD, giao tiếp với cổng quang hoặc RS485, lưu trữ dữ liệu cần thiết.



Nguyên tắc hoạt động của Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha VSE3T-5B như sau:



<u>Hình 1</u>: Sơ đồ khối công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha – VSE3T-5B.

## Bảo mật công tơ

Công tơ dùng Mật mã (Password) để bảo mật khi truy cập công tơ bằng phần mềm.

Mật mã được chia thành 3 cấp bảo mật.

- Cấp 1 (chỉ đọc): đọc tất cả các thông số trong công tơ.
- Cấp 2 đọc được tất cả các thông số như cấp 1 và cập nhật thời gian.
- Câp 3 (quản lý):
  - + Đọc các thông số như cấp 1 và 2
  - + Cập nhật thời gian
  - + Xóa các thanh ghi (kết hợp nút nhấn bên trong công tơ)
  - + Lập trình các thông số công tơ.
  - Các cấp mật khẩu khác:

- Mật khẩu cấp 4: Chỉ dùng để cài đặt các thống số IP, port, APN phục vụ cho việc truyền số liệu từ xa qua GPRS.

- Mật khẩu cấp 5: Chỉ dùng để cung cấp key mã hóa AES128 cho module GPRS của Vinasino sản xuất khi truyền dữ liệu từ module GPRS về Server.

- Việc xóa dữ liệu điện năng công tơ thực hiện bằng sự kết hợp nút nhấn cho phép lập trình và nút nhấn Menu

- Cài đặt các thông số qua cổng quang cần kết hợp với nút nhấn cho phép lập trình.



## II. Mô tả bên ngoài và lắp ráp

## Hình dạng bên ngoài



<u>Hình 2</u>: Hình dáng bên ngoài công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha – VSE3T-5B

## Nội dung hiển thị của LCD

ID Para Cos $\varphi$ H-Max Demand $\mathscr{B}$ H-Billing R $\mathscr{B}$
VT-CT Rate $B$ Total Power $\Phi$ A B C Date Time
Export HZ
Prog Ua Ub Uc
P.Cut la lb lc
P.On

Sau khi được cấp nguồn, công tơ sẽ khởi động trong 3 giây (LCD hiển thị đầy đủ các nội dung), khi ổn định sẽ hiển thị các thông số trong chế độ tự động (có thể tùy chọn các thông số để hiển thị bằng phần mềm cài đặt). Thời gian hiển thị giữa các thông số có thể được lập trình từ 1 giây đến 60 giây.



Các thông số hiển thị cuộn tự động cài mặc định của nhà sản xuất:

+ Màn hình 1: Ngày : tháng : năm (thời gian thực)



+ Màn hình 2: Giờ phút giây (thời gian thực)

VT-CT	R 2 Time
	11116
nosnnr	
U J:J U:U U	

+ Màn hình 3: ID công tơ (2 chữ số đầu là năm sản xuất, VD: trong hình là năm 2012)



+ Màn hình 4: Điện năng hữu công tổng chiều giao

		R2
VT-CT	Total	
Import	000	רוור
	886	I C KW h
Ua l	lb Uc	
la l	b lc	



+ Màn hình 5: Điện năng hữu công biểu giá 1 chiều giao (Trong hình bên dưới, Rate 1 chỉ thị điện năng tích lũy của thanh ghi biểu giá 1, còn R2 bên góc phải chỉ thị công tơ đang hoạt động ở biểu giá 2)



+ Màn hình 6: Điện năng hữu công biểu giá 2 chiều giao

VT-CT Rate 2	R2
Import	1730.0 kW h
Ua Ub Uc	Δ
la lb lc	

+ Màn hình 7: Điện năng hữu công biểu giá 3 chiều giao

VT CT P	ata	2	R2
Import	ale	s. T	רחררו
			i i j j.C kw h
Ua	Ub	Uc	<b>A</b>

+ Màn hình 8: Điện năng vô công tổng chiều giao

			R2
VT-CT		То	tal
Import			5490.0 KVArh
Ua	Ub	Uc	
la	lb	lc	





+ Màn hình 9: Giá trị Max Demand chiều giao (Nhu cầu công suất cực đại)

+ Màn hình 10: Giờ : phút : giây xảy ra Max Demand

VT-CT	<b>Max Demand</b>	R
VI-VI	and and a second s	
	1600	nn
	10111	iiii -
IIa	lib lic	

+ Màn hình 11: Ngày : tháng : năm xảy ra Max Demand



Có thể chủ động xem các thông số bằng cách nhấn nút Menu.

Khi không cấp điện, màn hình tự động tắt và hiển thị trở lại khi nhấn nút Menu hoặc khi cấp điện trở lại.

Khi có điện nếu không nhấn nút trong 10 giây, màn hình sẽ chuyển sang chế độ cuộn tự động.

Nhấn và giữ nút nhấn Menu trong 3 giây để vào Menu phụ bên trong. Nhấn và giữ nút nhấn Menu trong 3 giây khi LCD đang ở Menu nào để vào Menu đó, nhấn và giữ nút nhấn khi màn hình đang hiển thị "E" để trở về Menu trước.

Các Menu phụ:

- Menu 1: Thông số điện công tơ
  - + Điện áp 3 pha
  - + Dòng điện 3 pha
  - + Tần số
  - + Góc lệch pha

 $+ \cos \phi$ 

- Menu 2: Công suất:

+ Công suất hữu công từng pha (Import hoặc Export)

+ Công suất hữu công tổng (Import hoặc Export)

+ Công suất vô công từng pha (Lead hoặc Lag tùy thuộc vào đặc tính tải)

+ Công suất vô công tổng (Lead hoặc Lag tùy thuộc vào đặc tính tải)

- Menu 3: Lịch sử Max Demand: Lưu được lịch sử Max Demand, gồm giá trị Max Demand và thời gian.

- Menu 4: Lịch sử Billing reset (lưu được giá trị của 12 tháng).

+ Điện năng hữu công từng biểu giá.

+ Điện năng hữu công tổng.

+ Điện năng vô công từng biểu giá (Q giao từng biểu giá).

+ Điện năng vô công tổng (Q giao tổng).

+Thời gian chốt.

- Menu 5: Số lần lập trình và thời gian của 4 lần lập trình cuối.

- Menu 6: Số lần cắt điện và thời gian của lần cắt điện cuối. Có thể dùng phần mềm để đọc chi tiết về lịch cung cấp điện, bao gồm: số lần cắt điện, thời gian cắt điện và thời gian có điện trở lại.

- Menu 7: Tỉ số VT-CT (PT-CT).



Biểu tượng	Mô tả
MkWAinh	Hiển thị: V; A; kW; kWh; kVAr; kVArh; MW; MWh; MVAr; MVArh
	Biểu tượng dung lượng Pin. Bình thường không hiển thị, chớp khi Pin yếu.
	Hiển thị khi cho phép lập trình công tơ (nút nhấn bên trong nắp che module).
۲.	Hiển thị khi có kết nối đọc dữ liệu qua RS485, qua cổng quang hoặc module PLC
	Hiển thị khi <b>không</b> cho phép reset thanh ghi điện năng, không hiển thị khi cho phép reset thanh ghi điện năng.
Ua Ub Uc	Biểu tượng điện áp từng pha: Pha nào được cấp điện, biểu tượng pha đó sẽ hiển thị. <b>Ua Ub Uc</b> sẽ chớp khi sai thứ tự pha.
Ia Ib Ic	Biểu tượng dòng điện từng pha: Pha nào có dòng, biểu tượng pha đó sẽ hiển thị.
	Pha nào có dòng ngược, biêu tượng pha đó sẽ chớp.
КН	Số sau chữ R hiển thị biểu giá hiện tại (R1: biểu giá hiện tại là biểu giá 1).
Rate	Thể hiện điện năng tích lũy của các thanh ghi biểu giá tương ứng (VD: Rate1:
	điện năng tích lũy của thanh ghi biểu giá 1)
Freq	Tần số
Prog	Số lần lập trình: Số lần lập trình chỉ đếm khi thay đổi thành công cấu hình công
	tơ, mật mã công tơ.
P.Cut	Số lần mất điện
P.On	Số lần có điện trở lại
VT-CT	Tỉ số VT (biến áp) và CT (biến dòng). Biểu tượng VT-CT: các giá trị hiển thị trên
	công tơ đã nhân tỉ số VT-CT.
Import	Thể hiện chiều giao
Export	Thể hiện chiều nhận
	Ký hiệu 4 góc phần tư

Hiển thị các cảnh báo lỗi: Khi xảy ra lỗi, màn hình sẽ hiển thị các lỗi dưới dạng mã số:

Err-07	Err-06	Err-05	Err-04	Err-03	Err-01
Quá dòng	3 pha không cân bằng	Quá áp	Mất pha	Sai thứ tự pha	Lỗi phần cứng

Công tơ báo lỗi phần cứng trong các trường hợp: Lỗi bộ nhớ, lỗi chip năng lượng, lỗi thạch anh.

Đèn báo xung: Công tơ có 2 đèn báo xung để kiểm tra sai số và hiệu chỉnh công tơ.

- Đèn báo kWh: báo tải hữu công

- Đèn báo kVArh: báo tải vô công

Tốc độ chớp của đèn báo xung biểu thị cho độ lớn của tải.



Cổng đọc quang:

Cổng đọc quang cho phép đọc tất cả các dữ liệu trong công tơ và để lập trình cho công tơ.
 Ngoài ra có thể đọc và lập trình công tơ thông qua cổng RS485 trên công tơ.

- Cổng đọc quang được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 62056-21, có thể dùng các đầu đọc quang thông dụng kết nối với máy tính thông qua RS232 hoặc cổng USB.

## Lắp ráp và lắp đặt công tơ

Công tơ được niêm phong bằng chỉ sau khi được kiểm tra chất lượng. Cần kiểm tra xem chỉ niêm phong đã hoàn thiện hay chưa trước khi lắp đặt. Những công tơ không có chỉ niêm phong hoặc lưu kho trên 02 năm sẽ phải đưa đến các bộ phận liên quan để kiểm tra lại, những công tơ đạt chất lượng mới cho phép lắp đặt và sử dụng.

Công tơ được lắp đặt ở nơi thoáng mát và khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, được cố định bằng 1 móc treo và 2 ốc (dùng 3 vít M5x25). Vỏ để dưới được cố định trên một khối vật liệu chống cháy và chống sốc để đảm bảo an toàn khi lắp đặt và sử dụng. Công tơ sẽ được lắp trong tủ bảo vệ ở những nơi có bụi bẩn hoặc những nơi có tác nhân làm hư hại công tơ (Ưu tiên dùng tủ bằng vật liệu composit vì dùng tủ sắt sẽ làm suy giảm sóng vô tuyến RF hoặc GPRS).



<u>Hình 3</u>: Kích thước công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha - VSE3T

Công tơ được đấu dây theo đúng sơ đồ đấu dây. Các con ốc trong hộp đấu nối phải được vặn chặt để tránh xảy ra tình trạng cháy hoặc phát sinh nhiệt do tiếp xúc kém.

Sơ đồ đấu nối dây (trường hợp có nối đất làm việc các CT, công tơ vẫn hoạt động bình thường).



#### Sơ đồ đấu nối dây công tơ



#### III. Mô tả tính năng

## Tính năng đo đếm

Công tơ có thể đo được các đại lượng sau:

- Tổng điện năng hữu công kWh theo chiều giao (Import) và chiều nhận (Export).
- Điện năng hữu công theo từng biểu giá theo chiều giao (Import) và chiều nhận (Export).
- Tổng điện năng vô công kVArh theo 4 góc phần tư (QI, QII,QIII,QIV).
- Điện năng vô công từng biểu giá (QI, QII, QIII, QIV).
- Công suất hữu công tức thời tổng và từng pha (kW).
- Công suất vô công tức thời tổng và từng pha (kVAr).
- Hệ số công suất trung bình cosφ, góc pha giữa U và I từng pha.
- Dòng điện (A) và điện áp (V) từng pha.
- Tần số (Hz).



<u>Hình 4</u>: Giản đồ vector



Công suất được tính theo giá trị đại số và điện năng được tính theo chiều giao và nhận. Khi công tơ hoạt động trong tình trạng bất thường (dòng ngược, đấu sai pha, mất pha, ...) công tơ vẫn hoạt động và đo đếm bình thường theo chiều dòng thuận.

Giá trị công suất tức thời được tính : P = Pa + Pb + Pc, với Pa = va ia, Pb = vb ib, Pc = vc ic ; trong đó v, i là các giá trị tức thời tại thời điểm t.

Điện năng tổng là tích phân công suất theo thời gian : Wa

 $= \int_{T_1}^{T_2} Padt \qquad W_b = \int_{T_1}^{T_2} Pbdt \qquad W_c = \int_{T_1}^{T_2} Pcdt$  $W = |W_a| + |W_b| + |W_c|$ 



#### Ghi chú:

- Import active power: Công suất/điện năng hữu công chiều giao
- Export active power: Công suất/điện năng hữu công chiều nhận
- Import reactive power: Công suất/điện năng vô công chiều giao
- Export reactive power: Công suất/điện năng vô công chiều nhận
- Leading/Capacitive: Vượt trước/Tính dung.
- Lagging/Inductive: Chậm sau/Tính cảm.

Tất cả các giá trị điện năng tích lũy trên công tơ được bảo mật (chống xóa), chỉ có thể được

xóa khi kết hợp nút nhấn (bên trong công tơ) và phần mềm: Dùng phần mềm chỉnh công tơ sang chế độ Unlock (mất biểu tượng ổ khóa), nhấn nút cho phép lập trình, khi xuất hiện biểu tượng •••, nhấn giữ nút AN5 bên trong công tơ, các giá trị điện năng, chỉ số chốt, giá trị Max Demand, biểu đồ phụ tải sẽ được xóa về 0.

## Chốt chỉ số

Chốt chỉ số hàng tháng : có thể cài đặt chốt chỉ số vào các ngày trong tháng, thời gian chốt vào lúc 0h00' của ngày cài đặt. VD : cài đặt ngày chốt là ngày 1, công tơ sẽ chốt lúc 0h00' ngày 1 hàng tháng (tức 24h00' ngày cuối tháng) Nội dung chốt:

- Điện năng hữu công tổng kWh
- Điện năng vô công tổng kVArh (giao và nhận)
- Max Demand và ngày giờ xảy ra Max Demand.

Có thể lưu dữ liệu chốt của 12 tháng.

Ngoài ra, có thể chốt chỉ số thủ công bằng cách nhấn nút Billing reset kết hợp với nút nhấn cho phép lập trình trên công tơ: Nhấn nút cho phép lập trình, khi xuất hiện biểu 두, nhấn nút Billing reset đến khi nào xuất hiện biểu tượng **C** là chốt chỉ số thành công, biểu tượng này sẽ xuất hiện đến hết chu kỳ tích phân hiện tại, trong khoảng thời gian này không cho phép chốt chỉ số thủ công.

## **Max Demand**

Khoảng thời gian tích phân tính Max Demand (Demand period): Có thể cài đặt từ 5 phút đến 60 phút. Max Demand là giá trị lớn nhất của biểu đồ phụ tải (công suất hữu công) trong một chu kỳ chốt chỉ số.

Lưu được giá trị Max Demand và thời gian xảy ra Max Demand.

Có thể lưu được Max Demand của 12 tháng.

## Biểu giá

Thanh ghi biểu giá: Công tơ có các thanh ghi độc lập gắn với từng biểu giá tương ứng.

Chế độ biểu giá: Công tơ có thể lập trình được từ 1 đến 4 biểu giá: Rate 1, Rate 2, Rate 3, Rate 4. Người dùng có thể thiết lập thời gian các biểu giá thông qua phần mềm DMS.

Có thể lập trình từ 1 đến 6 bảng ghi biểu giá ngày theo thời gian (Rate table) với mỗi bảng ghi biểu giá có 16 mốc thời gian.

Có thể thiết lập biểu giá cho từng ngày trong tuần.

Có thể lập trình biểu giá cho 120 ngày lễ trong năm, các ngày lễ có thể định nghĩa được.

Lưu số liệu: Khi công tơ hoạt động các giá trị sẽ được lưu vào các thanh ghi biểu giá tương ứng.



## Biểu đồ phụ tải

Công tơ tính giá trị công suất trung bình sau mỗi chu kỳ tích phân và lưu giá trị vào thanh ghi (công suất hữu công và vô công). Biểu đồ phụ tải đọc ra có thể hiển thị theo dạng dữ liệu bảng hoặc dạng đồ thị.

Thời gian lưu trữ: 180 ngày (1 kênh với thời gian tích phân là 30 phút).

Khi bộ nhớ đầy, dữ liệu mới sẽ lưu đè lên dữ liệu cũ nhất.

## Đọc dữ liệu từ xa

Công tơ có thể tích hợp các module hỗ trợ đọc dữ liệu từ xa: module GPRS, module RF,

module PLC (sử dụng chung với phần mềm đo xa đang đọc các công tơ 1 pha dùng PLC).

Module PLC: Đọc thông qua bộ tập trung



Thông số kỹ thuật:

Thông số cơ bản				
Kích thước	95 x 64 x 24 mm			
Tiêu chuẩn	EN 50065-1			
Khoảng cách truyền	Lên đến 1200m			
Hỗ trợ truyền xa	Có			
Điện áp sử dụng	3x220± 10%			
Tần số	$50Hz \pm 5\%$			
Công suất tiêu thụ	≤1W			
Băng tần làm việc	132kHz			
Tốc độ truyền	5400bps			
LED hiển thị	LED báo truyền uplink và downlink			
Điều kiệ	n hoạt động			
Nhiệt độ làm việc bình thường	-10°C ~ +55°C			
Dãi nhiệt độ làm việc giới hạn	-25°C ~ +70°C			
Khoảng nhiệt độ lưu kho	$-25^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$			
Độ ẩm	95% (không ngưng tụ)			
Bộ nhớ v	à bộ vi xử lý			
CPU	Vi xử lý 8 bit			



Bộ nhớ 64K FLASH				
	10K SRAM			
Hoạt động và phần mềm bảo mật				
Bảo mậtLập trình được mã hóa, chỉ có thể lập				
	trình bằng các công cụ dành riêng			

Các thông số đọc:

- Đọc tự động: Điện năng hữu công tổng và từng biểu giá, điện năng vô công tổng,

trạng thái công tơ.

- Đọc trực tiếp: Tất các các thông số trên công tơ, ngoài trừ đồ thị phụ tải (Load profile).

Module GPRS – 3P (không cần dùng bộ tập trung): Sử dụng module GPRS để truyền trực tiếp dữ liệu về Server.



Thông	số	kỹ	thuật:
- 0			

Thông số cơ bản				
Kích thước	95 x 64 x 24 mm			
Điện áp sử dụng	3 – 12 VDC			
Băng tần làm việc	EGSM900/GSM1800			
Công suất phát	GSM1800 Class1(1W)			
Công suất tiêu thụ	≤1W			
Tốc độ truyền GPRS	86.5kbps			
LED hiển thị	LED báo nguồn và kết nối			
Cấp bảo vệ:	IP 51			
Điều kiện hoạt động				
Nhiệt độ làm việc bình thường	-10°C ~ +55°C			
Dãi nhiệt độ làm việc giới hạn	$-25^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$			
Khoảng nhiệt độ lưu kho	-25°C ~ +70°C			



Độ ẩm	95% (không ngưng tụ)	
Bô nhớ và bộ vi xử lý		
CPU	Vi xử lý 8 bit	
Bộ nhớ	128K FLASH	
	10K SRAM	
Hoạt động và phần mềm bảo mật		
Bảo mật	Lập trình được mã hóa, chỉ có thể lập	
	trình bằng các công cụ dành riêng	

Các thông số đọc:

- Đọc tự động: Điện năng hữu công tổng và từng biểu giá, điện năng vô công tổng, trạng thái công tơ.

- Đọc trực tiếp: Tất các các thông số trên công tơ.
- Có thể thiết lập chu kỳ đọc tự động (5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút,...)

Module RF: Đọc thông qua Handheld, Bộ tập trung hoặc GPS Handheld (lắp trên xe) Có thể sử dụng các giải pháp đọc qua sóng RF một cách linh hoạt bằng việc thay đổi thiết

bị thu thập (HHU, Bộ tập trung hoặc GPS HHU).

- Giải pháp dùng HHU: có thể áp dụng cho các khu vực có mật độ dân cư thấp (nông thôn) hoặc trong giai đoạn đầu tư ban đầu để giảm chi phí.
- Giải pháp dùng GPS HHU: dùng xe máy hoặc ô tô có lắp GPS HHU.
- Giải pháp dùng Bộ tập trung: dùng cho khu vực có mật độ khách hàng cao (thành phố, thị trấn, ...) giảm được chi phí và thời gian ghi chỉ số điện.

Thông số cơ bản				
Kích thước	95 x 64 x 24 mm			
Điện áp sử dụng	3 – 12 VDC			
Tần số phát	408.925 MHZ			
Công suất phát	≤100mW			
Công suất tiêu thụ	<1W			
LED hiển thị	LED báo nguồn và kết nối			
Cấp bảo vệ:	IP 51			
Điều kiệ	n hoạt động			
Nhiệt độ	$-25^{\circ}C \div +70^{\circ}C$			
Độ ẩm	95% (không ngưng tụ)			

Thông số kỹ thuật:

Các thông số đọc: Tất các các thông số trên công tơ, ngoài trừ đồ thị phụ tải



#### Pin

Trong trạng thái không có điện, nguồn pin sẽ cung cấp cho LCD và duy trì thời gian thực, thời gian lưu kho khoảng 2 năm. Tuổi thọ pin khi treo lưới 10 năm. Pin có thể thay thế dễ dàng sau khi tháo nắp che module.

## IV. Phần mềm trên máy tính

#### Đăng nhập chương trình TPMRW



Khởi động chương trình: Chạy file 🔤 TPMRW

Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu (Tên đăng nhập mặc định là "admin", Mật khẩu để trống).

#### Khai báo

Thông s	ố truyền	thông		
	Port:	COM2	÷	]
	1	Đồng ý	Hủy bỏ	

Nhấn vào Cài đặt hệ thống → Cài đặt cổng COM.

Chọn cổng COM tương ứng.

#### Quản lý tài khoản đăng nhập

Thêm	Sửa tài khoản	Xóa tài khoản
Tên tài khoản:		
Mật khẩu:		
Xác nhận:		
	Đồng ý H	ủy bò

- Thêm: thêm tài khoản
- Sửa tài khoản: chỉnh sửa tên tài khoản
- Xóa tài khoản: xóa tài khoản
- Tên tài khoản: Nhập tên tài khoản



- Mật khẩu: Nhập mật khẩu mới
- Xác nhận: Nhập lại mật khẩu mới
- Bấm Đồng ý để hoàn tất, Hủy bỏ để hủy

## Xuất và nạp file cấu hình

👌 Xuất và	i nạp file cấu hình		
<ul> <li>Nap</li> <li>Xuất</li> </ul>	file it file		Xuất file
	Số TT	Tên cấu hình	
F	3	3P_TRUCTIEP	
	4	3P GIANTIEP	1971

Nhấn vào Cài đặt hệ thống → Cài đặt cổng COM.

Chọn cấu hình cần xuất và bấn Xuất file để xuất ra file cấu hình.

Chọn Nạp file và đường dẫn đến file cấu hình cần nạp vào, Bấm Nạp file để nạp file cấu hình vào phần mềm.

## Chức năng Đọc

Đọc thông số (Read module): Đọc dữ liệu tất cả thông số hiện tại trong công tơ

Chọn thông số cần đọc → Bấm Đọc, nhập mật mã công tơ. Khi xuất hiện thông báo
 "Thực thi hoàn thành! Nhận dữ liệu thành công !" là việc đọc hoàn tất.

- Kết quả đọc sẽ tự động lưu với tên file có định dạng như sau: Ngày đọc\_giờ đọc\_ID công tơ (VD: 01/03/2012 09:36:12\_000012350068). Dữ liệu này chỉ có thể đọc bằng phần mềm và không thể sửa được. Khi cần đọc lại dữ liệu đã lưu, nhấn "Nạp dữ liệu" và chọn file cần đọc.

- Chọn thông số cần in (Chọn để in), bấm "Xem trước trang in" để xem trước trang in.

- Bấm "In" để in.

Read Parameters	Read Import PrintPreview Print Excel					
/rite-Operate	Read Module		No	Description	Value	Check to prin
Write Parameters	Read History Energy			Parameters		V
Password setting			1	Meter Number	000013500264	V
reen Show Set	Meter Number		2	MD interval[min]	05	1
			3	RTC	03/10/2014 09:24:26	
	Phase failure threshold		4	Phase failure threshold	120.0 % Un	
	Vervoltage threshold		5	Overvoltage threshold	110.0 % Un	
			6	Over-current threshold	100.0 % In	1
	Three-phase unbalance		7	Three-phase unbalance	90.0 % Ux	1
	Record last modified PTC1		8	Record last modified PTCT	Active energy: 176.96kWh Reactive positive energy: 120.77kVAr Reacti	V
	Billing date		9	Recent Amendment 2 records	Active energy: 176.96kWh Reactive positive energy: 120.77kVAr Reacti	1
			10	Billing date	01	1
	System switch		11	Decimal number	02	1
	PT.CT Ratio		12	System switch	Unlock , PT-CT multiply display	9
	Modification time record		13	Version number	S:12/12/2013 H:07/06/2013 3×230V-3×50A	
	Programming events	-	14	PT.CT Ratio	PT:01V/01V; CT:01A/01A	V
	Power lost events		15	Modification time record	4 (Wed 01/10/2014 08:35:16) (Mon 01/09/2014 08:18:40) (Wed 06/08	1
	-Veser event record		16	Programming events	10(03/10/2014 09:24) (01/10/2014 08:35) (01/09/2014 08:18) (06/08/	7
			17	Power lost events	18(02/10/2014 08:37) (01/10/2014 09:07) (01/08/2014 15:11) (01/08/	7
	Port		11831			100

## Đọc đồ thị phụ tải:



- Chọn khoảng thời gian cần đọc đồ thị phụ tải (Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc). Có thể chọn "Đọc tất cả" để đọc tất cả các dữ liệu của đồ thị phụ tải lưu trong công tơ (của 1 kênh).

Chọn kênh đồ thị phụ tải: "P giao" để đọc đồ thị hữu công, "Q giao" để đọc đồ thị vô
 công giao (Lag), "Q nhận" để đọc đồ thị vô công nhận (Lead).

- Nhấn nút "Đọc" để đọc, nhập mật mã công tơ. Khi xuất hiện thông báo "Thực thi hoàn thành! Nhận dữ liệu thành công !" là việc đọc hoàn tất.

- Nhấn nút "Vẽ" để vẽ đồ thị.

- Chọn "Dữ liệu" để xem dữ liệu dạng bảng hoặc để xem dạng đồ thị. Khi xem ở dạng đồ thị, có thể phóng to đồ thị bằng cách nhấn giữ chuột trái và chọn 1 đoạn đồ thị, kéo thanh trượt bên dưới đồ thị để xem toàn bộ đồ thị.

Đồ thị phụ tải sau khi đọc về sẽ tự động lưu với định dạng file như sau: Ngày đọc\_giờ đọc\_ID công tơ\_Loại đồ thị đọc (hữu công P hoặc vô công Q) (VD: 01/03/2012 09:36:12\_000012350068\_P). Dữ liệu này chỉ có thể đọc bằng phần mềm và không thể sửa được. Khi cần đọc lại dữ liệu đã lưu, nhấn "Nạp dữ liệu" và chọn file cần đọc.

- Nhấn nút "In" để xem trước trang in và in số liệu.

- Nhấn nút "Xuất ra Excel" để xuất dữ liệu ra file excel.

Ngà Ngày Xữ liệu	y bắt đầu 5/12/ y kết thúc 5/12/ Đõ thị	2015 🗐 🕈 🍥	Pgiao	ao hận			-
D côr	ng tơ 0000124010	140	Xem từ ngày	5/12/2015 🔻	ngày [	Xem	Vẽ
	Ngày	Thời gian <mark>b</mark> ắt đầu	Thời gian kết thúc	Giá trị	Đơn vị		
R.	12/05/2015	14:00:00	14:30:00	0.053	kW		
2	12/05/2015	13:30:00	14:00:00	0.054	kW		
3	12/05/2015	13:00:00	13:30:00	0.053	kW		
4	12/05/2015	12:30:00	13:00:00	0.054	kW		
5	12/05/2015	12:00:00	12:30:00	0.054	kW		
6	12/05/2015	11:30:00	12:00:00	0.054	kW		
7	12/05/2015	11:00:00	11:30:00	0.054	kW		
8	12/05/2015	10:30:00	11:00:00	0.053	kW		
9	12/05/2015	10:00:00	10:30:00	0.052	kW		
10	12/05/2015	09:30:00	10:00:00	0.054	kW		
11	12/05/2015	09:00:00	09:30:00	0.054	kW		
12	12/05/2015	08:30:00	09:00:00	0.052	kW		





#### Chức năng Cài đặt

#### Cài đặt thông số:

- Chọn thông số cần cài đặt (Có thể nhấn "Chọn tất cả" để chọn tất cả các thông số).
- Nhập giá trị cần cài đặt. Bấm "Lưu" để lưu cấu hình:

🔿 Cấu bình mới	
	ОК
Tên cấu hình:	
3P_GIANTIEP	Hův

+ Sửa cấu hình: chỉnh sửa 1 cấu hình có sẵn

+ Cấu hình mới: thêm 1 cấu hình mới

\* Lưu ý: Bấm tổ hợp phím: Ctrl+▲ hoặc Ctrl+▼ để chuyển cấu hình; Bấm tổ hợp phím
 Ctrl+Delete để xóa cấu hình.

- Nhấn nút cho phép lập trình đến khi xuất hiện biểu 🕶.

- Bấm "Ghi" để cài đặt, nhập mật mã công tơ (mật mã cấp 3). Xuất hiện thông báo "Thực thi hoàn thành! Nhận dữ liệu thành công !" khi cài đặt thành công.



Lưu						Т	ên cấu hình:3P	_GIANT
Chọn loại công tơ		Gián t	iếp	•	•			
Bô chọn tất cà								
👿 Chu kỳ tích phân[phút]		30				👿 Ngưỡng t.gian lưu s.kiện (s)	60	
🔽 Thời gian thực		12-05-	2015	15:05:45	1	🔽 Địa chỉ IP 1	11 . 161 .	1 . 194
Ngày chốt		1	. 11	. 21	1	👿 Địa chỉ IP 2	113 . 161 .	69 . 125
🔽 Khóa công tơ		Khóa				Port	6688	
🔽 Ngưỡng thấp áp		80.0			% Un	V APN	m-wap	
🔽 Ngưỡng quá áp		120.0			% Un	📝 Hiển thị có nhân (*) VT-CT	Có	
🔽 Ngưỡng quá dòng		120.0			% In	Ux: Điện áp của pha khác		
📝 3 pha không cân bằng		80.00			% Ux			
🔽 Hiển thị số lẻ		0						
🔽 Đơn vị		kWh		÷				
📝 Tỷ số VT-CT	PT	1	V/	1	V			
	СТ	100	A/	5	A			

Các thông số cài đặt:

- Chu kỳ tích phân [phút]: khoảng thời gian tính Max demand, đơn vị tính bằng phút.

- Thời gian thực: hiệu chỉnh thời gian thực theo thời gian trên máy tính.

Ngày chốt: Ngày chốt chỉ số, công tơ sẽ tự động chốt chỉ số lúc 0h00' của ngày chốt chỉ số. Có thể cài đặt từ 1 đến 3 ngày trong tháng. Nếu cài 1 ngày thì bỏ trống 2 ô sau.

 - Khóa công tơ: "Mở khóa": cho phép xóa thanh ghi (khi ở chế độ này, nhấn nút cho phép lập trình sau đó nhất nút AN5 trong công tơ để xóa thanh ghi).

"Khóa": không cho phép xóa thanh ghi.

Ngưỡng thấp áp: Cảnh báo mất pha (xxx.x% của Un). Khi điện áp nhỏ hơn giá trị cài đặt,
 công tơ sẽ báo thấp áp.

 Ngưỡng quá áp: Cảnh báo quá dòng (xxx.x% của Un). Khi dòng điện lớn hơn giá trị cài đặt, công tơ sẽ báo quá áp.

 Ngưỡng quá dòng: Cảnh báo quá áp (xxx.x% của In). Khi điện áp lớn hơn giá trị cài đặt, công tơ sẽ báo quá dòng.

- 3 pha không cân bằng: Cảnh báo 3 pha không cân bằng (xxx.x% của Ux). Khi điện áp 3 pha lệch nhau quá giá trị cài đặt, công tơ sẽ cảnh báo.

Ngưỡng t.gian lưu s.kiện (s): ngưỡng thời gian ghi nhận sự kiện (cài đặt từ 1 đến 60 giây).
 Nếu thời gian xảy ra sự kiện lớn hơn ngưỡng cài đặt thì công tơ mới ghi nhận sự kiện (thấp áp, quá áp, quá dòng, 3 pha không cân bằng,...)

- Hiển thị số lẻ: thiết lập số chữ số thập phân của giá trị điện năng (0, 1 hoặc 2 số thập

phân).

- Tỉ số VT-CT : tỉ số VT(PT)-CT

+ Công tơ trực tiếp: Tỉ số VT-CT đều là 1/1.

+ Công tơ gián tiếp: Tỉ số VT(PT) là 1/1 (hoặc 230/230), Tỉ số CT: cài đặt theo tỉ số của CT đang dùng cho công tơ đó (Ví dụ: CT dùng có thông số là 100/5; có thể cài đặt là 100/5 hoặc 20/1).

- Địa chỉ IP 1, Địa chỉ IP 2, Port: địa chỉ IP và Port của mạng (dùng cho module GPRS). Trong đó IP Address là địa chỉ IP tĩnh mạng dùng trong hệ thống (dùng chung IP với bộ tập trung), Port khác với port mở cho bộ tập trung. (Công tơ sẽ ưu tiên Địa chỉ IP 1, trong trường hợp Địa chỉ IP 1không kết nối được, công tơ sẽ tự động chuyển sang dùng Địa chỉ IP 2)

APN: APN của nhà mạng di động (dùng cho module GPRS). APN mạng mobifone:
ap, mạng vinaphone: m3-world, mạng viettel: v-internet

Hiển thị có nhân (\*) VT-CT: Chọn Có: hiển thị giá trị đã nhân tỉ số VT-CT. Chọn Không:
 hiển thị giá trị chưa nhân tỉ số VT-CT.

## Cài đặt mật khẩu

Cài đặt Language	Print preview	Page 1
ID công tơ 153 V Đô chọa tút cả V Mật khẩu cấp 1 MK V Mật khẩu cấp 3 AK	289         Phần mềm còi đặt côn           OC         ID công tơ: 15301289           1515         Mật khẩu cấp 1           183         Mật khẩu cấp 2           Mật khẩu cấp 3         Nật khẩu cấp 3	g t <b>d VSEE12/05/2015 15:27:16</b> 

+ Khi cần thay đổi mật khẩu cấp 1, cấp 2 hoặc cấp 3 thì ta chọn Mật khẩu cấp 1, Mật khẩu cấp 2 hoặc Mật khẩu cấp 3 tương ứng, có thể chọn cả 3 cấp 1 lúc.

+ Nhập mật mã mới (tối đa 8 ký tự, chỉ được nhập chữ thường, chữ hoa hoặc các chữ số, không dùng các ký tự đặc biệt).

+ Nhấn nút "Xem trước bản in" và "In" để xem và in mật mã công tơ trước khi cài đặt.

+ ID công tơ: nhập ID công tơ cần thay đổi mật khẩu (để khi in ra có thể biết được mật

khẩu cài cho công tơ nào)

+ Nhấn nút cho phép lập trình đến khi xuất hiện biểu 手.

+ Bấm "Ghi" để cài đặt, nhập mật mã công tơ cấp 3 (mật mã cũ). Xuất hiện thông báo
"Thực thi hoàn thành! Nhận dữ liệu thành công !" khi cài đặt thành công.



## Cài đặt biểu giá

- Chọn tab "Cài đặt biểu giá" để thiết lập các thông số của biểu giá
- Thiết lập các thông số tổng quát: Sau khi thiết lập, nhấn chọn vào Check box (như hình) và

bấm "Lưu" để lưu vào file cấu hình.

- + Biểu giá: số lượng biểu giá (1 đến 4). VD:
- Khi cài đặt số biểu giá là 3, thì biểu Tổng, biểu 1, biểu 2 và biểu 3 (cho cả P và Q) được sử dụng.
- Khi cài đặt số biểu giá là 1, thì biểu Tổng, biểu 1 (cho cả P và Q) được sử dụng.
- + Bång b.giá ngày: số bảng biểu giá theo thời gian trong ngày.
- + Bảng b.giá tuần: số bảng biểu giá theo tuần (tính cả biểu giá hiện tại và tương lai).
- + Bảng b.giá ngày lễ: số ngày nghỉ lễ (nếu không sử dụng, thiết lập là 0).

+ Bảng b.giá tương lai: số bảng biểu giá theo thời gian trong ngày của biểu giá tương lai (nếu không sử dụng biểu giá tương lai thì thiết lập là 0).

🔽 Nhập số bảng			
Biểu giá	3	Bảng b.giá tuần	1
Bảng <mark>b.</mark> giá ngày	2	Bảng B.giá ngày lễ	0
áng b.giá tương lai	0		

Hình 5.3-1: Thông số tổng quát khi cài đặt 3 biểu giá

📝 Nhập số bảng			
Biểu giá	1	Bảng b.giá tuần	1
Bảng b.giá ngày	1	Bảng B.giá ngày lễ	0
áng b.giá tương lai	0		

Hình 5.3-2: Thông số tổng quát khi cài đặt 1 biểu giá

- Thiết lập bảng biểu giá theo thời gian trong ngày của biểu giá hiện tại (Cài bảng biểu giá ngày)

+ Mỗi "Bảng biểu giá ngày" có 16 mốc thời gian (cấu trúc: hhmm (giờ-phút)), mỗi mốc thời gian gắn với 1 biểu giá tương ứng, thời gian áp dụng biểu giá tính từ mốc thời gian này đến mốc thời gian kế tiếp.

+ Nhập số mốc thời gian và bấm "Thêm" để thêm mốc thời gian. Bấm chuột 2 lần vào 1 mốc thời gian để xóa mốc thời gian đó. Bấm "Xóa" để xóa cả bảng.

 + Sau khi thiết lập, nhấn chọn vào Check box (như hình) và bấm "Lưu" để lưu vào file cấu hình.



Báng	i biểu giá ngày	/ bảng thời gian 1 🔻	Thêm 7	Thời giar
	Số thứ tự báng	Giờ phút (hhmm)	biểu giá	
•	1	00:00	biểu giá3	
	1	04:00	biểu giá1	
	1	09:30	biểu giá2	
	1	11:30	biểu giá1	-
	1	17:00	biểu giả2	
	1	20:00	biểu giá1	
	1	22:00	biểu giá3	

	Số thứ tự bảng	Giờ phút (hhmm)	biếu giá	
•	2	00:00	biểu giá3	
	2	04:00	biểu giá1	
	2	22:00	biểu giá3	-



Báng	i biểu giá ngày	bảng thời gian 1 🔻	Thêm 1	Thời giar
	Số thứ tự bảng	Giờ phút (hhmm)	biểu giá	
	1	00:00	biểu giá1	

Hình 5.3-4: Bảng biểu giá khi cài đặt 1 biểu giá

- Cài bảng b.giá tuần và ngày nghỉ lễ của biều giá hiện tại:

+ Bấm "Thêm" để thêm bảng biểu giá tuần

+ Chọn bảng biểu giá theo thời gian tương ứng với từng ngày trong tuần.

+ Sau khi thiết lập, nhấn chọn vào Check box (như hình) và bấm "Lưu" để lưu vào file cấu hình;

Θ B.g	jiá tuấn	🖱 B.giá ngà	iy nghi lê
Thêm			
	B.giá	Báng1	Báng2
<b>GN</b>	- 1		V
T2	1	V	
ТЗ	1	1	
Τ4	1	1	
T5.	1	<b>V</b>	
гө	1	V	
77	1		

B.g	jiá tuần	🖱 B.giá ngày	nghi le
Thêm			
	B.giá	Báng2	
CN	1		
T2	1	V	
тз	1		
T4	1		
T5	1		
T6	1		
TZ	1		



Hình 5.3-6: Bảng biểu giá tuần khi cài đặt 1 biểu giá`



- Chọn tab "Biểu giá tương lai" để thiết lập bảng biểu giá và thời gian kích hoạt cho biểu giá tương lai

+ Chọn "Cài biểu giá tương lai" để thiết lập bảng biểu giá theo thời gian trong ngày của biểu giá tương lai (thực hiện như thiết lập cho biểu giá hiện tại).

Báng b.giá ngà		/ 🔘 Ngày kích		
láng l	piếu giá ngày	bảng thời gian 1 🔹	Thêm	7 Thời gia
	Số thứ tự bảng	Giờ phút (hhmm)		biểu giá
	1	00:00		biểu giá3
	1	03:00		biểu giá1
	1	08:00		biểu giá2
	1	11:00		biểu giá1
	1	16:00		biểu giá2
	1	18:00		biểu giá1
6	1	23:00		biểu giá3

		01 (1)			
Bảng biểu giá ngày		bảng thời gian 2 🔻	Thêm	3	Thời giai
	Số thứ tự bảng	Giờ phút (hhmm)		biếu	ı giá
	2	00:00		biểu	giá3
	2	03:00		biểu	giá1
+	2	23:00		biểu	giá3
		ui			

+ Chọn "Bảng biểu giá tương lai theo tuần" để thiết lập bảng biểu giá theo tuần của biểu giá tương lai (thực hiện như Cài bảng b.giá tuần và ngày lễ của biều giá hiện tại)

	B.giá	Báng1	Báng2		
CN	2		V		
T2	2	V		-	
тз	2				
Т4	2	V			
T5	2	V	- Internet		
тө	2	V	[mm]	-	
17	2	V		-	

📝 Bảng biểu giá tương lai theo tuần 🚽

+ Chọn "Ngày kích hoạt" để thiết lập thời gian kích hoạt biểu giá tương lai

🔘 Bár	ng b.giá ngày		Ng	ày kích ho	pạt
Thêm	1 biếu	ı giá tươ	ng lai		
	Số TT	Ngày ((	y tháng ddmmy	năm y)	B.giá tuần



- Chọn tab "Ghi biểu giá" để ghi cấu hình vào công tơ:
  - + Nhấn nút cho phép lập trình đến khi xuất hiện biểu tượng 🕶 .
  - + Bấm "Ghi" và nhập mật mã cấp 3 để cài đặt vào công tơ.

	Ső	Giờ phút (hhmm)	biểu giá		B.giá	n_Báng1	n_Báng2 √	s	
	thứ tự			<b>ON</b>	1				
	bảng			T2	1	$\checkmark$			
•	n_1	00:00	biểu giá3	тз	1	√			
	n_1	04:00	biểu giá1	T4 T5	1	√			
	n_1	09:30	biểu giá2		1	~	-		
	n_1	11:30	biểu giá1	T6	1	V			
	n_1	17:00	biểu giá2	17	17	1	V		
	n_1	20:00	biểu giá1						
	n_1	22:00	biểu giá3	11					
	n_2	00:00	biểu giá3	11					
	n_2	04:00	biểu giá1	11					
	n_2	22:00	biểu giá3	11					
	s_1	00:00	biểu giá1	11					
	s_2	00:00	biểu giá1	11					

## Cài đặt hiển thị



- Thời gian tự động cuộn màn hình: Thời gian hiển thị của các thông số, cấu trúc: ss (giây), cài đặt tối đa 15 giây.

- Tự động cuộn màn hình: Chọn các thông số cần hiển thị trong chê độ tự động cuộn (có thể

## CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VI-NA-SI-NO VINASINO ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

## chọn tối đa 32 thông số)

- Chuyển màn hình bằng nút nhấn: Chọn các thông số cần hiển thị trong chế độ nhấn nút (có thể chọn tối đa 32 thông số).

- Đánh dấu chọn vào các mục cần thiết lập và bấm Save để lưu vào Scheme;

📝 Các thông số cài đặt 🛛 Tự động cuộn màn hình 📝 Chuyển màn hình bằng nút nhấn

- Nhấn nút cho phép lập trình đến khi xuất hiện biểu tượng 🕶 .

- Bấm "Ghi" và nhập mật mã cấp 3 để cài đặt vào công tơ. Xuất hiện thông báo "Thực thi hoàn thành! Nhận dữ liệu thành công !" khi cài đặt thành công.

## \*Lưu ý: khi nhấn nút "Ghi" hoặc "Đọc" sẽ xuất hiện các thông báo như sau:

- "Thực thi hoàn thành! Nhận dữ liệu thành công !": Việc đọc hoặc cài đặt thành công.

- "Quá thời gian chờ": không kết nối được hoặc mất kết nối với công tơ, cần kiểm tra lại công quang hoặc RS485 đã lắp đúng chiều và vị trí hay chưa, khai báo cổng COM có đúng hay chưa.

- "Kiểm tra lại mật khẩu và nút nhấn lập trình !": Có thể kết nối với công tơ nhưng thao tác không thành công (kiểm tra xem có sai mật mã không, công tơ đang khóa hoặc chưa nhấn nút cho phép lập trình,...)

## V. Vận chuyển và lưu kho

Đặt công tơ vào thùng để lưu trữ và vận chuyển, xếp các công tơ chồng lên nhau không vượt quá 6 lớp.

Nơi cất giữ phải sạch sẽ, nhiệt độ từ  $-25^{\circ}$ C ~  $+70^{\circ}$ C; độ ẩm tương đối không quá 95%, không có tác nhân ăn mòn gây hại trong không khí.

## VI. Dịch vụ hậu mãi

Chúng tôi chịu trách nhiệm sửa chữa, thay thế miễn phí trong vòng 12 tháng kể từ ngày lắp đặt hoặc 18 tháng sau ngày phân phối trong điều kiện người sử dụng tuân thủ theo đúng hướng dẫn sử dụng và chì niêm phong còn nguyên vẹn. Chúng tôi bảo đảm cung cấp dịch vụ hậu mãi sau 18 tháng.

